

# Gemensamt Soprum

*Dokument för användare*



## Elektriskt styrt lås.

**Kodlås:**  
4 siffror

## Felsökning.

Kod öppnar inte låset.

Lyser grön lampa vid korrekt kod?  
Klickar låset till i dörrkarmen?  
Är automatsäkring tillslagen?  
Frigör dörr från grus alt. skräp vid tröskel!

Kontakta ansvarig i föreningen.  
[info@barnstenen.se](mailto:info@barnstenen.se)